この度は、地上デジタルチューナー「PRD-BT102-PA1」をお買い上げいただき、誠にありがとう
さ。ご使用の前に、この取扱説別書(以下、本書)を良くお読みのうえ、正しくお使いください。
・本書の内容の一部、およびすべてを無断で転載することは禁じられています。
・本書で使用している画像の一部は、はめ込み合成です。
・本書で使用している画像の一部は、はめ込み合成です。
・本書で使用している画像の一部は、はめ込み合成です。
・本書で使用している画像の一部は、はめ込み合成です。
・本書で使用している画像の一部は、はめ込み合成です。
・本書で使用している画像が上海になる場合があります。 ございます。ご使用の前に、この取扱説明書(以下、本書)を良くお読みのうえ、正しくお使いください。

本書で使用している画像は実際とは異なる場合があります。

はじめに

本製品に付属する内容品を 確かめてください。

そろっていないときは、弊社 ユーザーサポートセンターに お問い合わせください。

□B-CASカード (使用許諾契約書 添付)



□取扱説明書 (本書) 取扱説明書





□AVケーブル(1.2m)



□リモコン

テレビにつなぐ

B-CAS カードを本体の 裏面スロットに差す

※地上デジタル放送の受信にはB-CASカードが必要です。

※B-CASカードを抜き差しするときは、ACアダプタをコンセントからはずして行ってください。

※使用許諾契約書をよくお読みください。

カードの向きに注意して奥まで差し込む





アンテナケーブル(別売) をつなぐ -テレビへ出力-DC5V アンテナ端子 映像 ◆ ●◆ (壁側)

付属

赤

苗

AC アダプタをつなぐ ※本機のご使用には、必ず付属のACアダプタを 使用してください。

テレビ

コンセントは、すべての

ケーブルを接続して

から、最後に差して

ください。

コンセント

į**a**j


アンテナケーブルは付属していません。 別途ご用意ください。 お使いのテレビのアンテナケーブルが F型コネクタで接続されている場合は、 そのまま付け換えることで、お使い いただけます。

F型コネクタ

F型コネクタ以外の端子で接続されて いる場合は、整合器などが必要になり


詳しくは本機をお買い求めいただいた 販売店などにご相談ください。

AVケーブルをつなぐ



※テレビ側の端子は、メーカーに よって「ビデオ1」や「外部入力」 など、名称が異なります。

電池の向きに注意して リモコンに電池を入れる




※付属の電池は動作確認用のため、通常 より早く消耗する場合があります。

-入力端子が2つしかない場合


付属のAVケーブルを使う 黄と白/赤(どちらか一方)のケーブルを使用して ください。

※この場合、音声は片側モノラルになります。




赤と白のまとまったAVケーブルを使う 電器店などで販売されている、赤と白のまとまった ケーブルを使用してください。

※この場合、音声はモノラルになります



テレビを見る



本機の電源を入れる前に

- □ B-CAS カードは本体に差さって いますか?
- □ケーブル類は全部つなぎましたか?
- □リモコンに電池は入っていますか?
- 上記のチェック項目が完了したら

せてください。

- ①テレビの電源を入れます。 ②テレビの入力切換ボタンで、本機とテレビ をつないだ入力端子のチャンネルに合わ
- ※入力切換のチャンネル名は、テレビメーカー によって、「ビデオ1」や「外部入力」など、 名称が異なります。

はじめて電源を入れたときは

①リモコン、または本機の電源ボタンを 押してください。はじめて本機の電源を 入れると、「はじめて設定」の画面が表示 されます。



②決定ボタンを押すと、チャンネルスキャン が始まります。



※スキャンには時間がかかる場合があります。 完了するまで、しばらくお待ちください。 完了すると自動的に地上デジタル放送の番組 画面に切り換わります。

テレビは映りましたか?

スキャンが終わっているのに映らない! という場合は、もう一度、接続に間違い がないか確認し、右欄の「困ったときは」 お読みください。

困ったときは

② 電源が入らない

A. ●ACアダプタが正しく接続されているか確認してください。

② 電源が入っているのに操作できない

A. ●本機の処理中に何らかの原因でエラーが発生すると、そのままの状態 で操作できなくなったり、映像が表示されなくなったりする場合が あります。その場合は、本機の電源を切ってから、再度電源を入れ なおしてください。それでも改善されない場合は、一度、ACアダプタ をコンセントから抜いて、電源を入れなおしてください。

② 電源を入れてもすぐに映像が表示されない

A. ●本機が映像を受信して表示するまでに、時間がかかる場合があります。

・ 映像が表示されない

- A. ●本機および、テレビの電源が入っているか確認してください。 ●テレビの入力設定を、本機を接続した入力に切り換えているか
 - 確認してください ●本書に記載している接続方法を、すべて正しく行っているか確認 してください。
 - ●付属のB-CASカードが正しい方向で差さっているか確認してください。

Q. 映像が乱れる・止まる

- A. ●アンテナの取り付けなどを確認してください。また、悪天候のとき は、映像が乱れることがあります。
- ●本機とアンテナケーブルおよびテレビが正しく接続されているか 確認してください。アンテナケーブルのプラグの中にある芯線が 折れていないかも確認してください。
- ●本機が通電状態のときにB-CASカードを抜き差しすると、放送波 を受信できなくなることがあります。この場合は、一度、ACアダプタ をコンセントから抜いて、電源を入れなおしてください。

Q. チャンネルの切り換えに時間がかかる

A. ●アンテナで受信した信号を画面上に表示するための処理を行っています。 そのため、チャンネルや入力の切り換えに3秒程度かかります。

② 映像の上下に黒い帯が表示される

A. ●16:9の放送を4:3のテレビで視聴する場合、上下に黒い帯が表示 されます。リモコンの「画面モード」で変更できます。

特定のチャンネルを見ることができない

- A. ●アナログ放送で見ていた放送局を見ることができないときは、 アンテナの設置方向の変更や、改修工事をする必要があります。 本機をお買い求めいただいた販売店または、電器店にご相談ください。
- ●UHFとその他の放送(BS放送など)が混合された放送波を受信 している場合、特定のチャンネルを受信できないことがあります。 この場合は分波器を使用して接続してください。

Q. チャンネルスキャンに失敗する

A. ●お住まいの地域が受信エリア内か確認してください。 詳しくは「社団法人地上デジタル放送推進協会(Dpa)」のウェブサイト の「放送エリアのめやす」をご覧ください。ただし、受信エリア内 でも、電波が弱い地域であったり、アンテナケーブルの接続や 分配・分波が正しく行われていない場合は受信ができません。

- A. ●テレビの音声が極端に小さい、または、消音になっていないか確認
- ●本機とテレビとの音声端子が正しく接続されているか確認してください。

Q. 視聴している最中に勝手に待機状態になる

A. ●無操作自動電源オフの設定が「オン」になっている場合は、 [オフ]にしてください。

Q. リモコンの操作ができない

- A. ●リモコンの操作範囲内で操作してください。本体の前面に向けて リモコンを操作してください。
 - ●電池の極性(+、-)が正しいか確認してください。
 - ●リモコンの電池を交換してください。

Q. メニュー画面が消えない

A. ●リモコンの[メニュー]をもう一度押すと、メニュー画面が消えます。

Q. チャンネル番号が画面から消えない

A. ●リモコンの [画面表示] を押すと、表示が消えます。

Q. 字幕が表示されない

A. ●リモコンの[字幕切換]を押してください。 ※番組に字幕が含まれていない場合、表示されません。

Q. 文字スーパーが表示されない

A. ●文字スーパーは地震や災害などの速報に用いられることが多いため、 常に表示されているものではありません。

② 番組表が更新されない

A. ●番組表をリモコンを使って取得してください。「番組表」を表示し、 「番組表メニュー」→「番組表情報取得」から取得できます。

Q 本体が熱くなる

A. ●本体内部の放熱のため、本体が熱くなることがありますが故障では ありません。

□単4乾電池2本

各部の名前と機能

本機で利用できるサービス 地上デジタル放送 BSデジタル放送 X 字幕放送 110度CSデジタル放送 × データ放送(双方向サービス) ×

電源ボタン

本機の電源を入/切します。

PRODIA



本機の状態を示します。 ランプの光り方 本機の状態

視聴中(電源/入) 待機中(電源/切) 赤 赤(点滅) 内部処理中


※雷源ランプは正面以外の角度から見ると 点滅状態や色を確認しにくい場合があり

※電源ランプが赤色に点滅している間は 内部処理中のため、本機の電源を入れたり ACアダプタを抜いたりしないでください。

リモコン受光部

リモコンの信号を受信します。

リモコンの操作範囲



正面 約 7m 左右 30°約 2.5m 上下15°約2.5m

現在、視聴している番組の情報を 表示します。



番組表を表示します。 ※初めて視聴するときは、番組表が表示されていない

放送局があります。その放送局を一定時間視聴 することで番組表情報を取得できます。


禀番組表

番組表

裏番組表を表示します。

※詳しい機能については、下記の表を参照してください。

チャンネルを切り換えます。





電源 本機の電源を入/切します。

※このリモコンは木機専用です。 テレビの操作はできません。

画面モード 画面モードを切り換えます。

字幕を切り換えます。

音声切換 音声を切り換えます。

メニュー内で選択や決定、戻るなどの操作を します。

メニュー

各種設定の変更や、情報の確認をするための画面です。



リモコンのボタンと対応しています。 表示されているボタンを押すと操作

受信設定		
アンテナ設定		受信レベルを表示します。
リモコンボタン割り当て		チャンネルをリモコン番号に割り当てます。
自動チャンネルスキャン		チャンネルを自動でスキャンします。
簡易テスト		B-CAS カードの挿入が、正常かどうかを テストします。
お知ら	Ę	
本機からのお知らせ		本機のソフトウェアの更新に関してのお知らせ を確認します。
放送局からのお知らせ		放送局からのお知らせを確認します。
機器設定		
機器情報表示		本機のソフトウェアのバージョン情報と、 B-CASカードの情報を確認します。
	字幕切換	字幕表示の設定を切り換えます。
視聴設定	映像切換	複数の映像がある番組で、映像を切り換え ます。
	文字スーパー	文字スーパー対応番組での表示を設定します。
	緊急放送自動切換	緊急警告放送を自動で表示するかどうかを 切り換えます。
	無操作自動電源オフ	約3時間操作がない場合、自動で待機状態に 切り換えます。
出力設定	画面モード	画面の表示モードを切り換えます。
設定初期化		本機の設定を初期化します。

裏番組表

現在放送中の番組の一覧が表示 されます。


※番組内容が表示されないときは、番組表を手動 で取得してください。「番組表」を表示し、「番組 表メニュー | → 「番組表情報取得 | を選択すると



番組表(EPG)

現在から7日先までの番組表を見ることができます。 ※番組表は1日に2回(4時37分と16時37分)自動更新されます。リモコンまたは

本体の電源ボタンで、電源を切って待機状態にしておいてください。



リモコンのボタンと対応しています。 表示されているボタンを押すと操作できます。



モコンのチャンネルボタン]を押すと表示されます。

番組表で使われている記号の説明を表示します。 番組記号一覧 番組表情報取得 最新の番組表を取得します。 地上デジタル放送では1チャンネル分の周波数で最大3番組までを同時に放送することができます。 1チャンネル分の番組棚の表示を、3番組(マルチチャンネル) または、代表の1番組(代表チャンネル)に切り換えます。

使用上のご注意

- ■本製品は一般家庭用に設計・製造されています。一般家庭用以外(長時間 の使用、車両、船舶などへの搭載)で使用すると、故障の原因となります。
- ■本製品は日本国内での使用を前提に設計、開発されています。海外での 使用は保証いたしかねます。
- ■本製品は、社団法人電波産業会(ARIB)が定める規格に準拠した仕様に なっています。将来、規格の変更があった場合は、予告なしに仕様を変更 する場合があります
- ■本製品とお持ちの機器を接続して録画や録音する場合、個人で鑑賞 する場合のみお楽しみいただけます。
- 著作権法上、権利者に無断で使用することは禁止されています。 ■アナログテレビに接続することを前提とした製品のため、仕様上、 地上デジタル放送本来の画質・音質は再現できません。
- ■本製品とお持ちの機器を接続して録画する場合、本機の不具合等により、 録画できなかったときなどの補償はいたしかねます。
- ■本製品の不具合により視聴できなかった場合や、ソフトウェアの更新に より、情報が消失した場合などの補償はいたしかねます。
- ■通電状態での B-CAS カードの抜き差しにより、映像、音声、その他の 情報が受信できなかった場合の補償はいたしかねます。
- ■B-CASカードを紛失、破損などされた場合は、B-CASカードのカスタマー センターにお問い合わせください。
- ■本製品1台につき1台のテレビ(受像機器)で使用できます。2つ以上 の受像機器を接続して、使用することはできません。

安全上のご注意

▲ **警告** 以下の注意事項は、火災・感電・破裂などにより、死亡または重傷を負う可能性があることを示します。

- 以下の場合、すぐにACアダプタをコンセント ・煙が出たり、変な匂い、異音がするとき ・内部に水や異物が入ったとき ・製品が破損、故障したとき
- 火災・感電の原因となります。修理・点検は、 お買い求めいただいた販売店または、ユ-
- ACアダプタが発熱したり、コードが傷んだり したときは、すぐに雷源を切り、ACアダプタ が冷えたのを確認してからコンセントを抜く 火災・感電の原因となります。本機をお買い求め いた販売店または、ユーザーサポートセンタ 占権をご依頼ください
- 木機の トにものを置かない 的部温度が上昇したり、液体や金属類が内部に入ると、 災・感電・故障の原因になります。 振動や衝撃がある場所や、傾斜しているなど、
- 不安定な場所に置かない lれたり、落ちて故障やけがの原因となります。
- 日本国内で使用してください

- 内部に異物を入れない・さわらない 0 金属類や紙などの燃えやすいものが内部に入ったり 手を入れたりすると、火災・感電の原因になります
- 修理・改造・分解はしない 火災・感電の原因となります。点検・修理は本機を お買い求めいただいた販売店または、ユーザー
- 水にぬらさない 火災・威廉の原田・ 使用する時は必ず付属のACアダプタを使用 し、100Vのコンセントに、確実に差し込む
- 付着した埃は定期的に掃除する 火災の原因となります。ACアダブタを抜いてか 掃除してください。
- 通電中にふとんをかけたり、暖房器具の 近くに置かない
- 屋外アンテナの設置や工事は専門業者に | 成種 9 6 | 感電やけがのおそれがあります。設置・工事は本機をお買し 求めいただいた販売店または、電器店に相談してください。

- 以下の注意事項は、感電・その他事故などにより、けがをしたり周辺の物品に ⚠注意 損害を与える可能性があることを示します。
- 直射日光が当たったり、極度に温度が高い 長期間使用しないときは、ACアダプタを 場所に置かない コンセントから抜く 湿気・油気・埃の多い場所に置かない 火災・感雷の原果とせいます。
- 風通しが悪い場所や引火の恐れがある場所に 置かない |度が | 昇し、火災・故障の原因となります 本機を移動させるときは、接続している
- ーブル類をすべてはずす 0 ブル類が傷ついたり、火災・感電・故障の原因と 小さなお子様の手が届く場所に設置しない 0
- 本機の電源を入れる前はテレビの音量を 最小にする P然大きな音が出て、聴力傷害などの原因になる ことがあります。
- ッダプタに埃がたまり、火災や感電の原因I 電池の取り扱いは以下のことを守る
- 指定以外の乾電池は使用しない 正しい極性(+/-)でセットする 使用推奨期限が過ぎた乾電池や、使い 切った乾雷池は使用しない
- 種類の違う乾雷池、新しい乾雷池と使用 した乾電池を併用しない をもれや破裂などによって、やけど・けがの原因と なることがあります。液には直接触れず、皮膚に
 - ぬれた手で抜き差ししない 感雷の原因とせてステートだった

表示されている記号について

故障かな?と思ったら

よくあるお問い合わせを、本書の「困ったときは」に掲載していますので、参考にしてください。 また、弊社ホームページ(http://www.pixela.co.jp/)にも最新の情報を掲載しています。それでも解決しない場合は、弊社ユーザー サポートセンターへお問い合わせください。

保証期間経過後、保証外修理の場合

修理することで使用できる場合は、ご希望により有償で修理いたします。 ただし、補修用性能部品の最低保有期間は、製造終了後5年です。補修用 性能部品の最低保有期間を過ぎた場合でも、故障箇所によっては修理 が可能な場合がありますので、お買い求めいただいた販売店または、 弊社ユーザーサポートセンターまでご相談ください。

製品保証書について

保証書は、パッケージ裏面に印刷されています。修理の場合、必要になり ますので大切に保管してください。

本製品は当社品質検査に合格したものです。万一、保証期間内での正常な使用 状態にもかかわらず、故障が発生した場合、本書記載の保証規定に基づき無償

保証書は、保証書に明示した期間、条件のもとにおいて、無償修理をお約束する したがって、保証書によってお客様の法律上の権利を制限するもの ではありません。

- 1 保証期間内において、取扱説明書等にしたがった正常な使用状態にもかかわらず、故障が 発生した場合、保証規定に基づき無償修理をいたします。故障発生の場合には、まず、 お買い求めいただいた販売店または弊社ユーザーサポートセンターへお問い合わせください。
- 2. 保証期間内にあっても、お客様の取扱いの不備、操作間違い等が原因による故障は、原則 として有償修理とさせていただきます。 3. 保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い求めいただいた販売店、または
- 弊社ユーザーサポートセンターへお問い合わせください。 4. お買い上げ年月日、販売店名の記入捺印がない場合は、別途、購入日を証明する 書類(レシート、納品書等)の添付が必要となります。ご確認のうえ、記入捺印のない場合は、 販売店にお問い合わせください。
- 5. 保証書は再発行いたしません。大切に保管してください。
- 6. 保証書は日本国内でのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

- 1. 保証期間内にあっても次の場合は有償修理となります。本規定にしたがい有償修理となり ますのでご注意ください。
- a) お買い上げ年月日が確認できない場合、また、販売店名、販売店記入のない場合 、 (※オンライン購入の場合は、お買い上げ日を証明する書類(納品書等)が必要になります。) b) 保証書の提示がない場合、また保証書を書き換えた、所定事項に記入がない場合
- c) 操作上の誤り、他の機器との誤った接続、弊社によらない修理や改造による故障および損傷
- d) お買い上げ後の輸送、移動時の取り扱いが不適当なために生じた故障および損傷 e) 火災、風水害、地震などの天災、異常電圧による故障および損傷
- f) 使用中、ケース等に生じる傷などの外観上の変化 a) 消耗品(電池等) および付属品を取り換えた場合
- 2. 保証期間内でも製品を弊社へ送付された場合の送料および諸掛りにつきましては、お客様の 負担となります。なお、送付の際は適切な梱包のうえ、紛失防止のために受け渡しの確認 できる手段(簡易書留や宅配など)をご利用ください。
- 3. 本製品の故障および故障状態での使用により生じた直接、間接の損害につきましては、 弊社はその責任を負いかねます。
- 4 修理受付後、弊社において障害が再現できない場合は、交換、修理をいたしかねる場合があります。
- 5. 修理によって交換された不良品の所有権は、当社に帰属するものとし、交換した部材に 関するデータ等の内容については一切の責を負わないものとします。
- 6. 保証期間経過後の修理につきましては、やむを得ない事情により、お客様へ事前通知なしに 使用部品などを変更する場合があります。



F556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中 2-10-70 パークスタワー 25

株式会社ピクセラ ユーザーサポートセンター



0570-02-3500 *携帯電話もご利用できます。

※PHS からおかけの場合や、ナビダイヤルをご利用できない場合 TEL: 06-6633-2990 FAX: 06-6633-2992